

Pozn.: Menu se šedým pozadím nejsou viditelná, pokud nejsou nainstalována žádná svítidla.

SVÍTLIDLA	Svítidla VŠECHNA	Vše VYPNUTO	Vypnuto PŘÍKAZ PROVEDEN	
		Vše KROKOVÝ STMÍVAČ 01...	Krokový stmívač 01 PŘÍKAZ PROVEDEN	
		...	Krokový stmívač ... PŘÍKAZ PROVEDEN	
		Vše KROKOVÝ STMÍVAČ 13	Krokový stmívač 13 PŘÍKAZ PROVEDEN	
		Vše ZAPNUTO (MAX)	Zapnuto (max) PŘÍKAZ PROVEDEN	
	Svítidla SA/PS F12345	SA/PS F12345 VYPNUTO	Vypnuto PŘÍKAZ PROVEDEN	
		SA/PS F12345 KROKOVÝ STMÍVAČ 01...	Krokový stmívač 01 PŘÍKAZ PROVEDEN	
		...	Krokový stmívač ... PŘÍKAZ PROVEDEN	
		SA/PS F12345 KROKOVÝ STMÍVAČ 13	Krokový stmívač 13 PŘÍKAZ PROVEDEN	
		SA/PS F12345 ZAPNUTO (MAX)	Zapnuto (max) PŘÍKAZ PROVEDEN	
	Svítidla SKUPINA 01...16	Skupina 01...16 VYPNUTO	Spegnimento PŘÍKAZ PROVEDEN	
		Skupina 01...16 KROKOVÝ STMÍVAČ 01...	Krokový stmívač 01 PŘÍKAZ PROVEDEN	
		...	Krokový stmívač ... PŘÍKAZ PROVEDEN	
		Skupina 01...16 KROKOVÝ STMÍVAČ 13	Krokový stmívač 13 PŘÍKAZ PROVEDEN	
		Skupina 01...16 ZAPNUTO (MAX)	Zapnuto (max) PŘÍKAZ PROVEDEN	
ÚDRŽBA	Údržba RUCNÍ TEST	Ruční test VŠE	Vše STOP TEST	Stop test PŘÍKAZ PROVEDEN
			Vše TEST FUNKČNOSTI	RUCNÍ TEST běží
			Vše ZAPNUTO INC.	RUCNÍ TEST běží
			Vše TEST AUTONOMIE 1h	RUCNÍ TEST běží
		Ruční test SA/PS F12345	SA/PS F12345 STOP TEST	Stop test PŘÍKAZ PROVEDEN
			SA/PS F12345 TEST FUNKČNOSTI	RUCNÍ TEST běží
			SA/PS F12345 ZAPNUTO INC.	RUCNÍ TEST běží
			SA/PS F12345 TEST AUTONOMIE 1h	RUCNÍ TEST běží
		Ruční test SKUPINA 01...16	Skupina 01...16 STOP TEST	Stop test PŘÍKAZ PROVEDEN
			Skupina 01...16 TEST FUNKČNOSTI	RUCNÍ TEST běží
			Skupina 01...16 ZAPNUTO INC.	RUCNÍ TEST běží
			Skupina 01...16 TEST AUTONOMIE 1h	RUCNÍ TEST běží
	Údržba NOUZOVÉ	Nouzové VŠE	Vše NOUZ. POVOLENO	Nouz. povoleno PŘÍKAZ PROVEDEN
			Vše NOUZ. ZAKÁZÁNO	Nouz. zakázáno PŘÍKAZ PROVEDEN
			Vše VYPNUTO	Vypnuto PŘÍKAZ PROVEDEN
		Nouzové SA/PS F12345	SA/PS F12345 NOUZ. POVOLENO	Nouz. povoleno PŘÍKAZ PROVEDEN
			SA/PS F12345 NOUZ. ZAKÁZÁNO	Nouz. zakázáno PŘÍKAZ PROVEDEN
			SA/PS F12345 VYPNUTO	Vypnuto PŘÍKAZ PROVEDEN
		Nouzové SKUPINA 01...16	Skupina 01...16 NOUZ. POVOLENO	Nouz. povoleno PŘÍKAZ PROVEDEN
			Skupina 01...16 NOUZ. ZAKÁZÁNO	Nouz. zakázáno PŘÍKAZ PROVEDEN
			Skupina 01...16 VYPNUTO	Vypnuto PŘÍKAZ PROVEDEN
	Údržba ŘÍZENÍ TESTU	ŘÍZENÍ TESTU DALŠÍ TEST FUNKČNOSTI	Další test funkčnosti 20/04/06 15:00	20/04/06 15:00 PŘÍKAZ PROVEDEN
		ŘÍZENÍ TESTU DALŠÍ TEST FUNKČNOSTI	Další test autonomie 20/04/06 15:00	20/04/06 15:00 PŘÍKAZ PROVEDEN
		ŘÍZENÍ TESTU DALŠÍ TEST FUNKČNOSTI	Periodicita funkč. 028 HODIN	028 PŘÍKAZ PROVEDEN
		ŘÍZENÍ TESTU DALŠÍ TEST FUNKČNOSTI	periodicita autonom. 175 HODIN	175 PŘÍKAZ PROVEDEN
		ŘÍZENÍ TESTU TEST SUDÁ LICHÁ	Test sudá lichá CONTEMPORANEO	Moderní PŘÍKAZ PROVEDEN
			Test sudá lichá ROZDÍL 7 HODIN	Rozdíl 7 dní PŘÍKAZ PROVEDEN
	Údržba ŘÍZENÍ SVÍTIDEL	SPRÁVA SVÍTIDEL VŠE	VŠE AUTONOMIE 1h/3-8h	AUTONOMIE 1h/3-8h 1 HODINA
				1 hodina PŘÍKAZ PROVEDEN
				1,5 hodiny PŘÍKAZ PROVEDEN
				2 hodiny PŘÍKAZ PROVEDEN
				3 hodiny PŘÍKAZ PROVEDEN
				8 hodin PŘÍKAZ PROVEDEN
		VŠE SUDÁ/LICHÁ	SUDÁ PŘÍKAZ PROVEDEN	
		VŠE CENTRÁLNÍ STMÍVÁNÍ	AUTO DIMMER PŘÍKAZ PROVEDEN	
		VŠE FUNKCE SA	FUNKCE PS PŘÍKAZ PROVEDEN	
		VŠE ZRUŠIT CHYBY	ZRUŠIT CHYBY PŘÍKAZ PROVEDEN	
	SPRÁVA SVÍTIDEL SA/PS F12345	SA/PS F12345 AUTONOMIE 1h/3-8 h	AUTONOMIE 1h/3-8 h 1 h	1 hodina PŘÍKAZ PROVEDEN
				1,5 hodiny PŘÍKAZ PROVEDEN
				2 hodiny PŘÍKAZ PROVEDEN
				3 hodiny PŘÍKAZ PROVEDEN
				8 hodin PŘÍKAZ PROVEDEN
		SA/PS F12345 LICHÁ SVÍTLIDLA	SUDÁ PŘÍKAZ PROVEDEN	
		SA/PS F12345 CENTRÁLNÍ STMÍVÁNÍ	AUTO DIMMER PŘÍKAZ PROVEDEN	
		SA/PS F12345 FUNKCE SA	FUNKCE PS PŘÍKAZ PROVEDEN	
		SA/PS F12345 ŽÁDNÁ CHYBA	ZRUŠIT CHYBY PŘÍKAZ PROVEDEN	
	Správa svítidel Skupina 01..16	Skupina 01..16 AUTONOMIE 1h/3-8h	AUTONOMIE 1h/3-8 h 1 h	1 hodina PŘÍKAZ PROVEDEN
				1,5 hodiny PŘÍKAZ PROVEDEN
				2 hodiny PŘÍKAZ PROVEDEN
				3 hodiny PŘÍKAZ PROVEDEN
				8 hodin PŘÍKAZ PROVEDEN
		Skupina 01..16 LICHÁ SVÍTLIDLA	SUDÁ PŘÍKAZ PROVEDEN	
		Skupina 01..16 CENTRÁLNÍ STMÍVÁNÍ	AUTO DIMMER PŘÍKAZ PROVEDEN	
		Skupina 01..16 FUNKCE SA	FUNKCE PS PŘÍKAZ PROVEDEN	
		Skupina 01..16 ŽÁDNÁ CHYBA	ZRUŠIT CHYBY PŘÍKAZ PROVEDEN	

	Údržba SPRÁVA SKUPINY	Správa skupiny VŠE	Vše 0000000000000000		
		Správa skupiny SA/PS F12345	SA/PS F12345 0000000000000000		
	Údržba SPRÁVA JEDNOTKY	Správa jednotky ZMĚNA DATUM-ČAS	Změna datum-čas 20-04-2006 18:03		20-04-2006 18:03 PŘÍKAZ PROVEDEN
		Správa jednotky VOLBA JAZYKA	Jazyk ITALŠTINA		ITALŠTINA PŘÍKAZ PROVEDEN
			Jazyk ANGLIČTINA		ANGLIČTINA PŘÍKAZ PROVEDEN
			Jazyk NĚMČINA		NĚMČINA PŘÍKAZ PROVEDEN
		Správa jednotky TISK	Vše KONFIGURACE		NASTAVENÍ TISKU PŘÍKAZ PROVEDEN
			Vše PROGRAMOVÁNÍ		PROGRAMOVÁNÍ TISKU PŘÍKAZ PROVEDEN
			Vše CHYBY		CHYBY TISKU PŘÍKAZ PROVEDEN
			Vše REPORT		REPORT (START) 19-04-2006 08:20
					REPORT (KONEC) 20-04-2006 18:20
					REPORT TISKU PŘÍKAZ PROVEDEN
		Správa jednotky KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL	Komunikační protokol RS485 A		RS485 A LOGICA VISUAL PŘÍKAZ PROVEDEN
					RS485 B SD MANAGER PŘÍKAZ PROVEDEN
			Komunikační protokol RS485 B		
			Komunikační protokol SÍŤ ETHERNET		
			Komunikační protokol MODEM LTE 4G		
		Správa jednotky VÝSTUP	Výstup OUT 1		OUT 1 NENÍ NAPROGRAMOVÁNO
					OUT 1 CHYBA NAST. NOUZ.
					OUT 1 CHYBA KOM. SD
					OUT 1 CHYBA KOM. NOUZ. SD
					OUT 1 SELHÁNÍ ETHERNET
					OUT 1 SELHÁNÍ SD
					OUT 1 SELHÁNÍ NOUZ./SD
					OUT 1 CHYBA KOM./SELHÁNÍ EM./SD
			Výstup OUT 2		OUT 2 N/C
			Výstup OUT 3		OUT 3 N/C
		Správa jednotky SYSTÉMOVÝ KÓD	Systémový kód NENAPROGRAMOVÁNO		
			Systémový kód 1 ... 92		1 PŘÍKAZ PROVEDEN
		Správa jednotky ID JEDNOTKY	ID jednotky 0		0 PŘÍKAZ PROVEDEN
		Správa jednotky SÍŤ ETHERNET	Síť ethernet IP ADRESA		IP ADRESA 192.168.100.48 PŘÍKAZ PROVEDEN
			Síť ethernet SÍŤOVÁ MASKA		SÍŤOVÁ MASKA 255.255.255.0 PŘÍKAZ PROVEDEN
			Síť ethernet ZÁKLADNÍ BRÁNA		ZÁKLADNÍ BRÁNA 192.168.100.200 PŘÍKAZ PROVEDEN
			Síť ethernet PORT		PORT 1001 PŘÍKAZ PROVEDEN
			Síť ethernet DHCP		DHCP VYPNUTO
					DHCP ZAPNUTO
			Síť ethernet SERVER BEGHELLI		SERVER BEGHELLI ZAPNUTO
					SERVER BEGHELLI VYPNUTO
		Správa jednotky UPGRADE SOFTWARU	Upgrade softwaru VLOŽIT USB		PROVĚST ZAP./VYP. JEDNOTKA
	Údržba KONFIGURACE	Konfigurace VYHLEDÁVACÍ UZLY POKR.	Vyhledávací uzly pokr. POTVRDIT		Probíhá konfigurace 008/008
		Konfigurace ODSTRANIT UZLY	Odstranit uzly POTVRDIT		
		Konfigurace ODSTRANIT SÍŤ RAD.	Odstranit síť rad. POTVRDIT		
		Konfigurace VYTVOŘIT SÍŤ RAD.	Vytvořit síť rad. POTVRDIT		Probíhá tvorba sítě 008/008
	STAV JEDNOTKA	Jednotka VER. 1.D9H			
		Jednotka 098 UZLŮ CELKEM			
	STAV LOGICA FM	Logica FM VŠE	Vše BAT. NENABITA (1)		Zrušit chybu POTVRDIT
			Vše CHYBA FUNKCE BATERIE (5)		Zrušit chybu POTVRDIT
		Logica FM SA/PS F12345	SA/PS F12345 CHYBA TRUBICE SE		Zrušit chybu POTVRDIT
			Další možná chyba stejně svítidlo		Zrušit chybu PŘÍKAZ PROVEDEN