

Brain Alexa: esempi di utilizzo

Colore Placca

Il nome-dispositivo per l'impostazione del colore delle placche viene impostato inizialmente a **“Luce” + nome-placca** (accorgimento necessario per poterne leggere anche la temperatura)

Ad esempio se la placca in Brain ha nome “Cucina” il comando per cambiare colore sarà il seguente:

“Alexa, imposta Luce Cucina su rosso”

Termometro

Il nome-dispositivo per la lettura della temperatura delle placche viene impostato inizialmente al nome della placca (**nome-placca**)

Ad esempio se la placca in Brain ha nome “Cucina” il comando per leggere la temperatura sarà il seguente:

“Alexa, qual è la temperatura della Cucina?”

Termostato

Il nome-dispositivo per il comando del termostato delle placche viene impostato inizialmente a **“Clima” + nome-placca**

Ad esempio se la placca in Brain ha nome “Cucina” i comandi per impostarne le funzionalità saranno i seguenti:

“Alexa, imposta Clima Cucina a 23 gradi”
(riscaldamento con temperatura manuale)

“Alexa, imposta Clima Cucina su auto”
“Alexa, imposta Clima Cucina su automatico”
(riscaldamento con temperatura da programmazione settimanale)

“Alexa, imposta Clima Cucina su spento”
(sistema spento)

“Alexa qual è la temperatura impostata di Clima Cucina ?”

“Alexa qual è lo stato di Clima Cucina ?”

“Alexa qual è lo stato del termostato Clima Cucina ?”

Naturalmente posso chiedere anche la temperatura rilevata dal termometro della placca col comando sopra descritto.

Cromoterapia

impostazione: *Alexa, accendi <nome-cromoterapia>*
Alexa, spegni <nome-cromoterapia>

Ad esempio se la cromoterapia è stata chiamata “Cromo Salotto” i comandi saranno:

“Alexa, accendi Cromo Salotto”

“Alexa, spegni Cromo Salotto”

Carico elettrico (collegato all’attuatore a due relè o all’attuatore misuratore)

impostazione: *Alexa, accendi <nome-dispositivo>*

impostazione: *Alexa, spegni <nome-dispositivo>*

Ad esempio per un dispositivo con nome “Forno”:

“Alexa, accendi il Forno”

“Alexa, spegni il Forno”

Tapparella

impostazione: *Alexa, alza <nome-dispositivo>*

impostazione: *Alexa, abbassa <nome-dispositivo>*

Ad esempio per un dispositivo con nome “Tapparella Salotto”:

“Alexa, alza Tapparella Salotto”

“Alexa, abbassa Tapparella Salotto”

Antifurto

Il nome predefinito del sistema antifurto della centrale è: **“Allarme”**

Per impostare l’antifurto nelle varie modalità gli esempi sono:

“Alexa, attiva Allarme su fuori casa”

“Alexa, imposta Allarme su notte”

“Alexa, disattiva Allarme”

(viene richiesto il PIN vocale a 4 cifre che da impostare nella skill)

Oppure:

“Alexa, attiva antifurto!” (senza usare il nome “Allarme”)

“Alexa, disattiva antifurto!” (senza usare il nome “Allarme”)

(viene richiesto il PIN vocale a 4 cifre che da impostare nella skill)

Per richiedere lo stato dell’antifurto:

“Alexa, qual è l’impostazione di Allarme?”

“Alexa, qual è lo stato di Allarme?”