
EXIT PRO/PROCOMBO TR





Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product


0<ta<40°C | 230V-50Hz | UNI EN 1838 | IK07 | IP42

Beghelli

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Società unipersonale - Via Mozzeghine 13/15 - 40053 Loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO) - Tel. + 39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626








334.902.856 A


A



Type	L	B	H
25M	272	175	45
32M	342	210	45
60M	610	354	45


B

b1
accessorio per controsoffitto/*false ceiling accessory*




+COD. 43651 (25m)
+COD. 43652 (32m)
+COD. 43563 (60m)

b2
accessorio staffa a muro/*wall bracket accessory*




+COD. 43653 (25m)
+COD. 43654 (32m)
non disponibile 60m
not available 60m

b3
accessorio tiges/ *tiges accessory*




+COD. 4315 (25m)
+COD. 4316 (32m)
+COD. 4317 (60m)

b4
accessorio kit binario/ *track kit accessory*




+COD. 43650

b5
accessorio bandiera verticale/ *vertical flag accessory*




PITTOGRAMMI
non disponibile 60m
not available 60m

b6
montaggio a parete/*wall fixing*



A	156	25M
A	216	32M
A	216	60M


b7
montaggio a plafone (b5) /*ceiling fixing (b5)*



B	122	25M
B	182	32M
B	182	60M

	LEFT 25M	43643
	RIGHT 25M	43642
	UP 25M	43644
	DOWN 25M	43645
	LEFT 32M	43647
	RIGHT 32M	43646
	UP 32M	43648
	DOWN 32M	43649

C




D


COLLEGAMENTI E SETTAGGI - *CONNECTIONS AND SETTINGS*

SOLO PER VERSIONI PROCOMBO/
FOR ONLY PROCOMBO TYPE

SYMM (4 LED) **ASYM (2 LED)**





LED PROCOMBO SOLO SE/
LED PROCOMBO ONLY NM




Settaggio SE/SA e autonomia (segnaletica)
SE/SA setting and autonomy (sign)


Jumper








E





NELLA VERSIONE 60M L'ADESIVO DI SEGNALETICA NON È INCLUSO, È DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
IN 60M VERSION SIGN STICKER NOT INCLUDED, NEED TO ORDER SEPARATELLY.


	LEFT	43667
	RIGHT	43668
	UP	43659
	DOWN	43662
	WHITE	43671


F











	230V 50Hz	COS ϕ	LED			UNI EN 1838
43400	45mA	0,43	38 LED	LiFe 3,2V 1,5Ah	1h/1,5h/2h/3h	25m
43401	53mA	0,46	56 LED	LiFe 3,2V 1,5Ah	1h/1,5h/2h/3h	32m
43402	53mA	0,46	56 LED	LiFe 3,2V 1,5Ah	1h/1,5h/2h	60m
43416	45mA	0,43	42 LED	LiFe 3,2V 2,0Ah	1h/1,5h/2h/3h	25m
43417	53mA	0,46	60 LED	LiFe 3,2V 2,0Ah	1h/1,5h/2h/3h	32m
43418	53mA	0,46	60 LED	LiFe 3,2V 2,0Ah	1h/1,5h/2h	60m

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

A= Test
Per porre l'apparecchio in “modo riposo”, fare riferimento alle istruzioni del telecomando Inibit (Cod. Ordine 2730).

SEGNALAZIONI LED

VERDE FISSO	BATTERIA IN RICARICA
ROSSO FISSO	BATTERIA SCOLLEGATA

AVVERTENZE – GARANZIA

-Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
-Batteria Ricaricabile e sorgente LED sono di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
* **Attenzione:** scossa elettrica

WIRING DIAGRAMS

A= Test
To set the device in rest-mode, refer to the instructions of the Inibit remote controller (Order code 2730).

LED SIGNALS

FIXED GREEN	BATTERY CHARGING
FIXED RED	BATTERY DISCONNECTED

WARNINGS – GUARANTEE

-This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
-Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
* **Caution:** electric shock

ANSCHLUSSPLÄNE

A= Test
Zur Nutzung der Fernschalteinrichtung (Schaltung der Betriebsbereitschaft) siehe die Anweisung der INHIBIT Fernsteuerung (Bestell-Nr. 2730).

LED SIGNALE

DAUERLICHT GRÜN	BATTERIE WIRD AUFGELADEN
DAUERLICHT ROT	BATTERIE NICHT ANGESCHLOSSEN

WARNUNG – GARANTIE

-Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
-Der Akku und die LED-Quelle sind nicht austauschbar. Für eventuelle Reparaturen kann ein autorisiertes Service-Center kontaktiert werden, um original-Ersatzteile anzufordern. Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.
* **Attentione:** décharges électriques

SCHEMAS DE RACCORDEMENT

A= Test
Pour disposer l'appareil en “etat de repos”, référez-vous à l'instruction de la télécommande Inibit (Code Commande 2730).

INDICATIONS DE LA LED

VERT FIXE	BATTERIE EN CHARGE
ROUGE FIXE	BATTERIE DEBRANCHEE

AVERTISSEMENTS – GARANTIE

-Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.
-La batterie rechargeable et la source LED sont de type non remplaçable. Pour éventuel réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.
* **Achtung:** es besteht die gefahr des elektrischen schalages

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

A= Test
Para poner el equipo en “estado de reposo”, consultar la instrucción del telemando Inibit (Cod. Pedido 2730).

SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES

VERDE FIJO	BATERÍA EN RECARGA
ROJO FIJO	BATERÍA DESCONECTADA

ADVERTENCIAS – GARANTÍA

-Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.
-La batería recargable y la fuente de LED no son reemplazables. Para posibles reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato.
* **Advertencia:** descharga eléctrica

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

A= Test
Para colocar o aparelho na posição “repouso” consultar as instruções do telecomando Inibit (Cod. Ordem 2730).

SINALIZAÇÕES DO LED

VERDE FIXO	BATERIA EM RECARGA
VERMELHA FIXO	BATERIA DESCONECTADA

ADVERTÊNCIAS – GARANTIA

-Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso.
-A bateria recarregável e a fonte LED não são substituíveis. Para eventuais reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho.
* **Cuidato:** choque eléctrico

AANSLUITSCHEMA'S

A= Test
Om het apparaat in de “rusttoestand” te zetten, refereren aan de instrukties van de Inibit afstandsbediening (Bestel Code 2730).

SIGNALERINGEN LED

VAST GROEN	BATTERIJ AAN HET OPLADEN
VAST RODE	BATTERIJ LOSGEKOPPELD

WAARSCHUWINGEN – GARANTIE

-Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden.
-De oplaadbare batterij en de LED-bron zijn niet vervangbaar. Voor eventuele reparaties, contact op met een geautoriseerd service center en verzoeken het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
* **Let op:** elektrische schok

FORBINDELSESDIAGRAMMER

A= Test
For at indstille armaturet til “hvile tilstand”, henvises til Instruktionsbogen af Inibit fjernstyring (Orde kode 2730).

KONTROLLAMPESIGNALER

VEDVARENDE	BATTERI LADES OP
RØDTVARENDE	Batteri afbrudt

ADVARSLER – GARANTI

-Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.
-Det genopladelige batteri og LED-kilden kan ikke udskiftes. For eventuelle reparationer, kontakt et autoriseret servicecenter og kræve brug af originale reservedele. Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.
* **Advarsel:** elektrisk stød

KOPPLINGSSCHEMAN

A= Test
För att ställa apparaten i “viloläge”, se instruktionerna för fjärrkontrollen Inibit (Beställningskod 2730).

LED SIGNALER

FAST GRÖNT	BATTERI I LADDNING
FAST RÖD	BATTERI URKOPPLAT

VARNINGAR – GARANTI

-Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig.
-Det laddningsbara batteriet och LED-källan är inte utbytbara. För alla reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar från tillverkaren. Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet.
* **Varning:** elektrisk stöt

MONTERING

A= Test
For å sette armaturen i “hvilemodus”, se instruksjonene til fjernkontrollen Inibit (Ordrekode 2730).

KONTROLLAMPESIGNALER

FAST GRØNT	BATTERI LADES
FAST RØDT	BATTERI FRAKOBLET

MERKNADER – GARANTI

-Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.
-Det oppladbare batteriet og LED-kilden kan ikke byttes ut. Ved eventuelle reparasjoner, ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterfølgelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill.
* **Forsiktig:** elektrisk støt

SCHÉMA ZAPOJENÍ

A= Test
Chcete-li nastavit svítidlo do odpočinkového režimu RM, postupujte podle pokynů na Inibit dálkovém ovladači (obj. kód 2730).

SIGNALIZACE LED

SVÍTICÍ ZELENÁ	BATERIE JE NABITA
SVÍTICÍ ERVENÁ	BATERIE JE ODPOJENA

UPOZORNĚNÍ – ZÁRUKA

-Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
-Nabíjecí baterie a zdroj LED nejsou vyměnitelné. Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.
* **Upozornění:** úrazu elektrickým proudem

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

A= Test
Aby ustawić urządzenie w trybie spoczynku, należy zapoznać się z instrukcją Pilota zdalnego sterowania – Inibit (kod 2730).

SYGNALIZACJA STANU OPRAWY DIODĄ LED

ZIELONY MIGAJ CY	ładowanie baterii
CZERWONY MIGAJ CY	odł czony akumulator

WARUNKI – GWARANCJA

-Urządzenie powinno być stosowane wyłącznie do celów do jakich zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe a przez to i niebezpieczne.
-Akumulator i źródło LED są niewymienne. Proszę skontaktować się z działem serwisowym producenta przed przystąpieniem do naprawy. Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być niebezpieczne.
* **Ostrzeżenie:** porażenie prądem

VEZALNA SHEMA

A= Test
Za nastavitev naprave v način mirovanja si oglejte navodila naprave daljinski upravljalnik Inibit (oznaka za naročilo 2730).

LED INDIKATOR

TRAJNO ZELENA	POLNJENJE BATERIJE
TRAJNO RDE A	BATERIJA ODKLOPLJENA

OPOZORILA – GARANCIJA

-Ta naprava se uporablja izključno za namen, za katerega je bila zasnovana. Kakršna koli druga uporaba se šteje za neustrezno in posledično nevarno.
-Akumulatorska baterija in LED vir svetlobe niso zamenljivi deli. V primeru okvare se obrnite na pooblaščenega serviserja in uporabljajte le originalne rezervne dele. Neupoštevanje zgornjih pogojev lahko ogrozi varnost naprave.
* **Opozorilo:** električni udar