



EXIT TR



Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product



0<ta<40°C


230V-50Hz




Beghelli

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Montevoglio 40053 Valsamoggia (BO) - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626


A




B



C



D



E

COLLEGAMENTI E SETTAGGI - CONNECTIONS AND SETTINGS

Settaggio SE/SA e autonomia
SE/SA setting and autonomy

Jumper

SA 1h	SA 1,5h	SA 2h	SA 3h

DEFAULT

SE 1h	SE 1,5h	SE 2h	SE 3h

Settaggio SE/SA
SE/SA setting

Settaggio autonomia
Autonomy setting

