

Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Non usare il dispositivo in prossimità di un pacemaker.
- Il dispositivo soddisfa le linee guida internazionali per l'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Batteria al litio (LiMnO₂) non sostituibile con autonomia fino a 5 anni in base all'intensità di utilizzo.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio (cod. 3312- 3313 - 3314 - 3317 - 3317O - 3317P) è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su www.beghelli.it > area tecnica > download
www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in regime di "libero uso".

E' espressamente esclusa la responsabilità di Beghelli per danni di qualsiasi tipo e genere, derivanti da:

- non corretto uso o mancato uso dell'Apparecchio da parte del Cliente;
- mancato o ritardato intervento dei servizi pubblici di emergenza, ove del caso.

In particolare il Cliente è a conoscenza e prende atto che il servizio prestato viene necessariamente effettuato tramite la rete mobile a cui si collega lo smartphone associato al Salvalavita YOUNG e che quindi nessuna responsabilità può essere imputata a Beghelli nel caso in cui la mancata o la ritardata prestazione del servizio di emergenza sia dipesa da interruzione, anche di minima durata, della rete mobile stessa.

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche.



Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria non può essere sostituita dall'utente. Non tentare di rimuoverla o di aprire il dispositivo.



Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.

Beghelli



www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

334.901.917

SALVALAVITA YOUNG


Cod. 3312- 3313 - 3314 - 3317 - 3317O - 3317P




Guida rapida

Beghelli

Salvalavita YOUNG Beghelli, associata all'App dedicata "Salvalavita" (da installare sugli Smartphone* della persona che lo indossa e su quelli delle persone che lo seguono), consente di inviare notifiche di richiesta di soccorso a più numeri di telefono simultaneamente.

 Salvalavita YOUNG, per potere inviare le chiamate e/o notifiche di emergenza, deve essere a portata *Bluetooth*® dello smartphone nel quale è installata l'App.

* Il prodotto va associato ad uno smartphone compatibile (Apple iPhone 5 o successivo con iOS® 9 o successivo - Android™ con sistema operativo 5 o successivo) con tecnologia *Bluetooth*® LE 4.1 o successiva.



Salvalavita YOUNG Beghelli può essere collegato al Centro SOS Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il Centro SOS Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente.

Per l'attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita

Utilizzo del prodotto:

- Prima dell'utilizzo consultare la guida online e le istruzioni di sicurezza su: www.beghelli.it/salvalavita
- Scaricare l'App dedicata disponibile su App Store e Google Play e procedere alla programmazione del prodotto seguendo i passaggi indicati nell'App (costo App per il primo anno incluso nel prezzo di acquisto; rinnovo annuale App € 9,99).
- Per effettuare la chiamata di emergenza ai numeri impostati tramite App, premere contemporaneamente i tasti laterali di Salvalavita YOUNG (vedi figura); l'accensione di un LED ne conferma l'avvenuta pressione.



Per un corretto uso del prodotto:





- Salvalavita YOUNG e lo smartphone ad esso collegato devono essere sempre in portata *Bluetooth*®.
- Sui dispositivi iOS® l'App dedicata deve essere sempre aperta, anche se in background. Qualora l'App non fosse aperta i contatti abilitati riceverebbero una notifica in App indicante il malfunzionamento.
- Sui dispositivi Android™ l'App dedicata può rimanere chiusa.
- Alla pressione contemporanea dei 2 tasti laterali Salvalavita YOUNG invia notifiche di richiesta di soccorso collegandosi via *Bluetooth*® con lo Smartphone ad esso associato.

Caratteristiche tecniche:

- Ricetrasmittitore con tecnologia wireless *Bluetooth*® Low Energy (BLE)
- Peso: 15g
- Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ 55°C
- Batteria al litio (LiMnO₂) non sostituibile con autonomia fino a 5 anni in base all'intensità di utilizzo.
- Resistente ad acqua e polvere (non adatto a immersione). Vedere la tabella di riferimento sottostante.

						
✓	✓	✓	X	X	X	X

Funzioni principali:

-  **Invio richiesta di soccorso verso più numeri**
 In caso di pressione simultanea dei tasti laterali viene inviata tramite App una notifica di richiesta di soccorso ai numeri di emergenza programmati (fino ad un massimo di 8 numeri).
 La persona che prenderà in carico la richiesta di soccorso potrà mettersi in comunicazione telefonica con chi ha inviato tale richiesta utilizzando il comando **CONTATTA UTENTE** dell'App.
-  **GEO-LOCALIZZAZIONE su mappa**
 In caso di allarme, nella segnalazione di richiesta soccorso, viene indicata la posizione in cui si trovano Salvalavita YOUNG e lo smartphone ad esso associato. **ATTENZIONE**, la precisione della posizione dipende dal fatto che lo smartphone sia riuscito o meno a localizzarsi tramite GPS.
-  **Funzione SEGUIMI**
 Se la persona che indossa Salvalavita YOUNG attiva questa funzione tramite App darà modo, alle persone abilitate, di verificarne la posizione, indipendentemente dal fatto che venga generata una richiesta di soccorso.
-  **Funzione ASSENZA DI MOVIMENTO - allarme automatico**
 Attivando questa funzione, se l'App rileva l'immobilità dello smartphone per un tempo impostabile da 3 a 30 minuti, invia automaticamente una richiesta di soccorso ai numeri di emergenza programmati.
 In questo caso l'allarme generato verrà visualizzato come "assenza di movimento".